# Hitachi Koki

# 日立ロール釘打機


**NV 50A1** 

# 取扱説明書

このたびは日立ロール釘打機をお買い上げいただき, ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり,正しく安全に お使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご 利用ください。



<b>ロ</b> ペーシ	>
<b>釘打機の安全上のご注意 · · · · · · 2</b>	
ロール釘打機の使用上のご注意9	
各部の名称9	
仕 様10	
釘の選び方・・・・・・・10	
標 準 付 属 品10	
別 売 部 品11	
用 途11	
作業前の準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11	
ご 使 用 前 に ・・・・・・・・・12	
使 い 方	
保守 · 点検 · · · · · · 17	
エアコンプレッサと作業の速さ20	
別売部品の使い方20	
オイラー・フィルタ・減圧弁 ・・・・・・・・21	
使用潤滑油21	
ご修理のときは ・・・・・・・・22	

 $\blacksquare$ 

冷

## ⚠ 警告 、 ⚠ 注意 、 注 の意味について

全国営業拠点 ………

で使用上の注意事項は「<u>小</u>警告」、「<u>小</u>注意」、「注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

↑ 警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容のご注意。

⚠ 注 意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「**△注意**」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

注
:製品の据付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

# 釘打機の安全上のご注意

- けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してくだ さい。

## ▲ 警告

## 作業前

- (1) 保護メガネを使用してください。
  - ●作業中は、保護メガネを使用してください。
  - まわりの人にも保護メガネをかけさせてください。 釘を連結している針金の破片や打ち損じの釘が目 に当たると、けがの原因になります。
- (2) エアコンプレッサ以外の動力源は使用しないでください。

本機は、エアコンプレッサによる圧縮空気を動力 源とする工具です。圧縮空気以外の高圧ガス(酸素, アセチレン、プロパンなど)を使用すると、爆発の 恐れがあり、事故の原因になります。


- (3) 機体の排気音や排気空気から耳を保護するため、防音保護具を着用してください。
- (4) 作業環境に応じてヘルメット,安全靴などの 防具を着用してください。
- (5) きちんとした服装で作業してください。
- (6) エアホースを接続する前に,次の点検をしてください。
  - ネジ類の締め付けがゆるんでいないこと。
  - •損傷したり、はずれている部品がないこと。
  - さび付きなどで、正常に動作しない部品がないこと。
  - プッシュレバーがスムーズに動くこと。 異常のあるまま使用すると、けがや機体の破損の 原因になるので、異常のあるときは、お買い求め の販売店、または日立工機電動工具センターに修 理を依頼してください。





(2)





(6`




#### $\Lambda$ 警

- (7) エアホースを接続するときは、次のことに注 (7) 意してください。
  - 引金に手を触れない。


頼してください。


確認をしてください。

- プッシュレバーの先に触れたり、押し上げた状態 にしない。
- 射出口を人体に向けない。 誤って釘が発射した場合、けがの原因になります。
- (8) 釘を装てんする前に、エアホースを接続し、 次の点検をしてください。
  - エアホースを接続しただけで、機体内部のピスト ンなどの作動音がしないこと。
  - 空気漏れや異常音がしないこと。 異常のあるまま使用すると、事故やけがの原因に なるので、異常のあるときは、お買い求めの販売 店、または日立工機電動工具センターに修理を依
- (9) 使用前に安全装置の確認をしてください。 本機は、 プッシュレバーと引金の両方を作動させ ないと、 釘が発射されない構造になっています。 釘を装てんする前に、エアホースを接続し、次の
  - 引金を引いただけで、機体内部のピストンなどの 作動音がしないこと。
  - プッシュレバーを打ち込み対象物に押し当てただ けで、ピストンなどの作動音がしないこと。 異常のあるまま使用すると、けがの原因になるの で、異常のあるときは、お買い求めの販売店、ま たは日立工機電動工具センターに修理を依頼して ください。
- (10) 用途にあった作業に使用してください。
  - 本機は、木材または類似の材料への釘打ち作業を 目的とした工具です。
  - 指定された用途以外には使用しないでください。
- (11) 指定の釘を使用してください。 指定された釘以外のものを使用すると、けがや本 機の故障の原因になるので使用しないでください。









(11)



#### 

- (12) 子供を近づけないでください。
  - ◆作業者以外, 釘打機本体やエアホースに触れさせないでください。けがの原因になります。
  - 作業者以外, 作業場へ近づけないでください。 けがの原因になります。
- (13) 作業場は、いつもきれいに保ってください。
- ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- 作業場は十分に明るくしてください。 暗い場所での作業は、事故の原因になります。
- (14) 作業する箇所に、内部配線やガス管など埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。

## 作業中

- (1) 指定の空気圧力で使用してください。
  - 本機の使用空気圧力範囲は 0.39 ~ 0.69 MPa {4~7 kgf/cm²} です。この範囲内で使用してください。


 $0.69 \text{ MPa} \{7 \text{ kgf/cm}^2\}$  を超えた空気圧力で使用すると、機体の破裂や損傷の恐れがあり、けがの原因になります。

- (2) 人体に射出口を向けないでください。 人体に射出口を向けて、誤って発射した場合、思いがけないけがにつながります。
- ③ 射出口付近に人体や手,足などを近づけて作業しないでください。

誤って釘が発射したり、はね返って飛んだときなど、けがの原因になります。

(4) 釘を打ち込む材料の裏側に,手や身体を置かないでください。

釘が突き抜けたり、材料が欠けたときなどに、け がの原因になります。 (1)



(2)




(3)



## <u></u> 警告


- (5) 可燃性の液体やガスのある所で使用しないで (5) ください。
  - 可燃性の液体やガス (シンナー, ガソリン, 塗料, ガス類など) のある所で, 本機やエアコンプレッサ を使用しないでください。

釘を打ち込むときの火花による引火や,空気といっしょに吸引圧縮され,爆発や火災の恐れがあり, 事故の原因になります。



- (6) 釘を打ち込むとき以外は、引金に指をかけないでください。
  - 引金に指をかけて、持ち運びしたり、手渡しなどをしないでください。
  - 釘を装てんするときや調整などをするときは、引 金に指をかけないでください。

誤って釘が発射する恐れがあり、けがの原因になります。



- (7) 次の場合は、エアホースをはずし、圧縮空気 を抜いてください。
  - 使用しない場合や作業中断時. 使用後。
  - 点検・修理・調整, 釘づまりの直しなどの場合。
  - 釘を装てんする場合。
  - **釘打機を移動する際や手渡しする場合**。 誤って釘が発射する恐れがあり、けがの原因になります。



(8) 引金に指をかけた状態でエアホースをはずさ ないでください。

引金に指をかけた状態でエアホースをはずすと, 次にエアホースをつないだとき,誤って釘が発射 する恐れがあり,けがの原因になります。

- (9) 釘を打つときは、射出口を確実に対象物に当ててください。
  - 一度打った釘の上に、再度釘を打つことはしないでください。

釘がはね返ったり、本機が反発することもあり、 けがの原因になります。



#### 

(10) 作業中はまわりの人に注意してください。

釘を連結している針金の破片や打ち損じた釘が当 たる恐れがあり、けがの原因になります。

高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。

機体や材料を落としたときなど,事故の原因になります。

- (1) **薄い板や木材の端に釘を打たないでください**。 薄い板に打つと釘が突き抜けたり、木材の角に打 つと釘がそれたりして、けがの原因になります。
- (12) 機体の反発に注意してください。
  - 硬い所に打った場合、本機がはね返ることがある ため、顔を近づけないでください。
- (13) 壁の両側から同時に釘打ち作業をしないでください。

打った釘が突き抜けたり,壁ぎわの釘がそれたり して,けがの原因になります。

- (14) 無理な姿勢で作業をしないでください。
  - ●常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

転倒して、けがの原因になります。

- 高所作業のときは、釘打ち作業中に落ちることの ないように十分足場の安全性を確認してください。 けがの原因になります。
- (15) 屋外での作業は、次のことに注意してください。
  - ●高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに 固定してください。


不意にエアホースを引っかけたりした場合, けがの 原因になります。

- ●屋根などの斜面で釘を打つときは、下から上に向かって前進しながら作業してください。
  - 後退しながら作業すると、足を踏みはずす恐れが あり、けがの原因になります。
- 床などの水平面で釘を打つときは、前進しながら 作業してください。

後退しながら作業すると,足をとられ,けがの原因になります。

•壁などの垂直面に釘を打つときは、上から下へ作業してください。

(11)




(13)



(15)





## <u></u> 警告

- (16) 油断しないで十分注意して作業を行なってく ださい。
- 釘打機を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、まわりの状況など、十分注意して慎重に作業してください。
- 常識を働かせてください。
- 疲れているときは、使用しないでください。
- 17 エアホースをつかんで本機を移動しないでく ださい。
- (18) 誤って落としたり, ぶつけたときは, 機体などに破損や亀裂, 変形がないことをよく点検してください。

内部の圧縮空気で破裂の恐れがあり, けがの原因 になります。

(9) 使用中、機体の調子が悪かったり、異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに点検・修理を依頼してください。

そのまま使用していると、けがの原因になります。

## 作業後

 作業後は、エアホースをはずしてから、釘を 全部抜き取ってください。

釘を残しておくと,次に使用するときなど,誤って作動した場合に,けがの原因になります。

- ② 本機やエアコンプレッサ、エアセットは直射 日光に長時間当てたまま放置しないでください。
- (3) 釘打機は,注意深く手入れをしてください。
- •安全に能率よく作業していただくために、釘打機 は常に手入れをし、清潔に保ってください。
- 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。









## ♠ 警告

- (4) 使用しない場合は、きちんと保管してください。
  - ■乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。
- (5) **部品をはずしたり、改造をしないでください**。 安全性が損なわれ、けがの原因になります。
- (6) 釘打機の修理は、専門店に依頼してください。
  - 修理は、必ずお買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターにお申し付けください。

修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでな く、事故やけがの原因になります。

# ロール釘打機の使用上のご注意

先に釘打機として共通の注意事項を述べましたが、ロール釘打機として、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

## ▲ 警告


- (1) 防じんカバーをはずさないでください。
  - 作業中、釘を連結している針金の破片が飛散した場合、けがの原因になります。
  - 防じんカバーは、定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
- (2) 釘ガイドは完全に閉じ、使用中は開けないでください。

**釘ガイドが開いた状態で作業をすると、釘がそれて発射する恐れがあり、けがの原因になります。** 

(3) マガジンの開閉は慎重に行なってください。

釘の装てん状態で、射出口を下向きにしてマガジンを開けると、釘が落下して、けがの原因になります。

# 各部の名称



#### 仕 様

動力形式 使用空気圧力 力(使用釘) 釘の装てん数 大 き  $\approx$ 製 品質 量 紅 送 り 方 式 使用エアホース(内径)

ピストン往復動式

 $0.39 \sim 0.69 \,\mathrm{MPa} \,\{4 \sim 7 \,\mathrm{kgf/cm^2}\}\$ 

VS 2132 · VS 2138 · VS 2145 · VS 2150

400本(1巻)

長さ281 mm×高さ264 mm×幅119 mm

1.9 kg

ピストン往復動式

6 mm 以上

# 釘の選び方

本ロール釘打機に使用する釘は図3のサイズの中からお選びください。釘は 図2のように400本が一巻に連結されています。

釘は本ロール釘打機お買い上げの販売店でお求めください。 ( 寸法単位:mm)




図 2 (釘連結図)

# VS 2132 VS 2138 VS 2145 VS 2150

3 (釘寸法図) 図

# 標準付属品








(油さしの先端を切ってご使用ください。)

図

- ① 油さし・・・・・・1個 (釘打機・タッカ用オイル入り)
- ② 保護メガネ・・・・・・1 個
- ③ ケース・・・・・・・1個

# 別売部品



- ① 打认調整器
- ② 釘打機・タッカ用オイル

# 用 途

- ○床張り、屋根張り、壁下地張り、その他建築用途全般
- ○その他木工製品の釘止め

# 作業前の準備

## ○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。 ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。 状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

作業前に次の準備をすませてください。

## 1. エアホースの準備………

本機の使用エアホース内径は6mm以上です。エアホースをエアコンプレッサ側にしっかり接続してください。

注 • エアホースの長さは、30 m 以内のものをお使いください。エアホース が長いと圧力降下をして十分な打ち込み力が得られません。

## 2. エアコンプレッサ内のドレンを除去する………

水や油が内部にたまりますと、さびが発生したり故障の原因になります。 ご使用前後には、エアコンプレッサの空気タンクのドレン抜きをゆるめて、 内部にたまった水や油を除去してください。乾燥した清浄な圧縮空気を使用 してください。(詳細はエアコンプレッサの取扱説明書をご参照ください。)

## 3. 釘の準備………

釘打ち作業の用途にあった釘を準備してください。(10ページ参照)

## 4. 安全点検 ………

## ▲ 警告

- 子供など作業者以外は近づけないでください。
- ネジ類の締め付けがゆるんでいないことを、十分に点検してください。
- 損傷したり、はずれている部品や、さび付きなどで、正常に動作しない部品がないことを点検してください。

17ページの「保守・点検」を参照し、必ず行なってください。

# ご使用前に

## ♪ 警告

- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 1. 空気圧力の確認………

## ⚠ 警告

本機の使用空気圧力の範囲は 0.39 ~ 0.69 MPa {4~7 kgf/cm²}です。
 この範囲内で使用してください。

空気圧力は、釘打ち込み能力 (釘径、釘の長さ、木材の堅さなど) に合わせて、 $0.39\sim0.69~MPa~4~7~kgf/cm^2$  の範囲で調整してお使いください。空気圧力が  $0.39~MPa~4~kgf/cm^2$  未満または  $0.69~MPa~4~kgf/cm^2$  を超えますと本機の性能、寿命、安全に影響しますので、エアコンプレッサの空気圧力、容量、配管に十分考慮が必要です。

## 2. 給油について………


- 本機を使用する時は、エアーセット(21ページ参照)をエアコンプレッサと 釘打機の間に取付けてください。エアーセットからの給油は各部の動作が円 滑になるとともに本機の寿命も長くなり、またさびの防止にもなります。
- オイラーの油滴下量は $5 \sim 10$ 回打込み毎に1滴の割合で調整してください。 0 オイラーを取付けない場合は、必ず1日に2回以上、作業の前後に2mL $\frac{1}{2}$ 2
- オイワーを取付けない場合は、必ず1日に2回以上、作業の前後に2mL {2 cc}程度の油をエアホース取付口から入れてください。作業前の油は潤滑油となり作業後の油はさび止めとなります。
- 注 作業前の場合, 給油直後空気を通すと, しばらくの間油が排気口より 噴霧状に飛び散りますので, 油がかかっても支障のない所で 2 ~ 3 本 釘を打ってそれから作業してください。
  - 作業後の場合, 注油後1本だけ釘を打ちますと油が内部に行き渡ります。
- 油は付属の油をご使用ください。その他、市販で使用できる油を 21 ページ に示しましたので、これらの油をお使いください。なお、混用は避けてください。

## 3. エアホースを接続する………

## ♪ 警告

本機にエアホースを接続するときは、次のことに注意してください。

- 引金に手を触れない。
- プッシュレバーの先を台や床にのせて、押し上げた状態にしない。
- 射出口を人体に向けない。



本機にエアホースを接続する場合はエアプラ ツケット グからダストキャップをはずし、図6のように ェアホース しっかり接続します。


## 4. 釘を入れる………

## ♠ 警告


• 釘を装てんする場合は、必ず引金から指をはなし、エアホースをはずしてください。




○レバーを押し、マガジンカバーを開きます。 (図7)




○ 使用する釘の長さに合わせてネイルホルダの 位置を調整します。調整はネイルホルダを指 でつまんで引き上げ、回して、目印をマガジ ンカバーの数字(50,45,38,32)に合わ せます。(図8)



- 釘をマガジン内に入れます。このとき, 釘の 巻き始め部をマガジンの開口部に入れます と, 次の作業が簡単になります。(図9)
- 釘がマガジン内に完全に入っていることを確認し、マガジンカバーをとじます。



○ 釘ガイドとつまみに指をかけ、つまみを下へ 押してそのまま左へ開きます。(図 10)



- 釘を装着するためにマガジン内から引出しま す。つぎに釘列の最初の釘を射出口に入れ, 2本目の釘を送り爪の間に入れます。同時に 釘頭が案内溝に入るようにします。(図11)
- 釘ガイドとつまみに指をかけ、つまみを下に押しながら、釘ガイドを右に回して完全に閉じます。

以上で、釘の装てんが完了します。

#### 

• 釘をマガジンに入れる前に、必ず使用する釘長さに合わせて、適正高さ位置にネイルホルダを合わせてください。不適正な高さ位置で使用しますと 釘送り不良が生じます。また、不適正な高さ位置で無理にマガジンカバー を閉じるとネイルホルダなどを破損する場合があります。

- 注 次のような場合には、釘ガイドがうまく閉じないことや、釘が正常に送られずに空打ち、釘づまりなどが起こることがあるので、修正してから所定の位置に装てんしてください。
  - 釘が所定の位置に入っていない場合。
  - 釘がガイド面から浮き上がっている場合。
  - 釘を連結している針金が大きく変形している場合。
  - 連結針金が切れている場合。

# 使 い 方


## ▲ 警告

- 作業中は、必ず保護メガネを使用してください。
- 作業中は、まわりの人の安全確保にも十分注意をはらってください。
- 人体に射出口を向けないでください。
- 射出口付近に人体や手、足などを近づけて作業しないでください。
- 釘を打ち込む材料の裏側に、手や身体を置かないでください。
- 一度打った釘の上に、再度釘を打つことはしないでください。

注 • 低温時に使用すると、機体の動作が悪くなることがあります。

## 1. 釘の打ち方………

### (1) 断続的に打つ方法







図 12

## (2) 連続的に打つ方法

①先に引金を引いておく



釘を打つところにプッシュレバーを押 し当てて引金を引けば一撃で打込めます。 (図12)

注 ・本体を強く押し付けた場合や打込 み材が硬い場合などに二度打ちを 生ずることがあります。このよう な場合は、引金にかけた指をすみ やかにはなすような打ち方をして ください。

初めに引金を引いておきます。その後、 釘を打つ所に射出口を「トン・トン・トン」と押し当てれば釘が打ち込まれます。 (図13)

## ○安全装置について

本機は、プッシュレバーと引金が同時に作動しないと、釘が発射されない構造になっています。したがって、引金を引いただけのとき、または、プッシュレバーを打込み対象物に押し当てただけで、釘は発射しません。これは、釘を打つとき以外に誤って引金を引いたり、プッシュレバーを押し当てただけで、釘が発射されることを防ぐためです。

## 注 ・ 空打ちの注意

連続して釘を打っていると、釘がなくなったことに気がつかず、その まま使用している場合があります。これを「空打ち」といい、空打ちを 続けると各部に影響を与えますので、空打ちをしないようご注意くだ さい。

(3) 単発打ち用部品セット(別売部品)について

## ⚠ 警告

- 単発打ち部品セットの取付けは、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターにお申し付けください。
- ご使用前に単発打ち部品セットに付いている取扱説明書をよくお読みください。

本機には、単発打ち部品セットが別売部品として用意されています。単発 打ち用部品は、プッシュレバーを押し当て、次に引金を引く操作以外は釘が 打てない構造とするものです。狙った場所に一発ずつ確実に打つことができ ます。

## (4) 作業中断時,使用後のご注意

## ↑ 警告

- 使用しない場合や作業中断時、使用後はエアホースをはずしてください。
- 作業後は、エアホースをはずしてから、釘を全部抜き取ってください。
- 注 作業後は、エアコンプレッサの空気を抜いて、空気圧力を 0 にしてく ださい。ドレン抜きをゆるめると、タンク内のドレンが除去されると 同時に、圧縮空気が抜けて空気圧力が 0 になります。

## 2. 釘の取扱い方………

- 注 釘の梱包箱, 釘単体のいずれの場合も扱いをていねいに行なってください。落としますと, 針金が切れたり,変形します。 また, そのままの状態で使用すると釘送り不良により,空打ち,釘づまりなどが発生するため,使用しないでください。
  - 釘は長時間外気や直射日光にさらさないでください。さびが発生する場合があるので、使用しないときは釘梱包箱などに入れてください。


# 保守・点検

## ♠ 警告

• 釘づまりを直すときや点検・手入れの際は、必ずエアホースをはずし、釘 を全部抜き取ってください。

## 1. 釘づまりの直し方………

- 釘をマガジン内より抜き取り、釘ガイドを開き、射出口から細い棒を入れハンマでたたきます。(図14)
- 内部につまった釘を $\Theta$ ドライバなどで取り除きます。(図 15)
- 釘を連結している針金の悪い部分をニッパで切断し、変形している箇所を手で修正し、再び釘をセットする。



## 2. プッシュレバーの点検………

プッシュレバー(9ページ参照)がスムーズに摺動するか確認してください。 プッシュレバーの摺動部は掃除し、ときどき付属の油を注油してください。 油を注ぐことにより動作がスムーズになると同時にさび止めにもなります。

## 3. 各部取付けネジの点検………

各部取付けネジでゆるんでいるところがないか, 定期的に点検してください。 ゆるんでいるところがある場合は, 締めなおしてください。 ゆるんだままお使いになると, けがなど事故の原因になります。


## 4. ごみ・ほこりの防止………


- ごみやほこりが内部に入らないよう,エアホース接続の際には,口元のごみをぬぐってください。
- 作業前の給油において、油の中にごみがありますと給気穴をふさいだり摺動 部をいためる原因となりますから清浄な油をご使用ください。
- 使用しないときはエアプラグにダストキャップをつけ、本体内にごみが入る のを防いでください。

## 5. 釘送り部の点検………

## ♠ 警告

• 主固定爪と副固定爪の動作がスムーズであることを確認してください。 動作がスムーズでないと、釘が後ろに曲がって打たれる恐れがあり、けが の原因になります。





- つまみの摺動部はときどき掃除し、付属 の油を注油してください。(図 16)
- 図17のように釘ガイドを開いて付着しているごみやほこりを掃除し、特に爪の摺動する溝とシャフト部には付属の油を注油してください。また主固定爪・副固定爪を各々指で押し動作がスムーズであるかどうか確認してください。
- テールカバーと釘ガイドの釘送り面も掃除後付属の油をうすく塗ってください。 油を注ぐことにより動作がスムーズになると同時にさび止めにもなります。

## 6. マガジンの点検………

図

17

マガジンをときどき掃除してください。中にたまった、ごみ、木くずなどを取り除いてください。


## 7. 作業後の保管は………

- 注 エアプラグにダストキャップをさし込むときは,本機をさかさにして +分水抜きしてからさし込んでください。
- 作業後は内部にごみやほこりが入らないよう,ダストキャップをエアプラグにさし込み,ケースに入れて保管してください。(図18) 釘打機に打込調整器(別売部品)を付けたままでも入ります。

○長期間使用しない場合は、さび防止のためエアホース取付口から給油し、2.

- 3回空打ちして油を内部に行き渡らせてください。また、鉄の部分やバルブの部分には付属の油をうすく塗布してください。 油は、付属の油をご使用ください。その他使用できる油を21ページに示しましたので、これらの油をお使いください。なお、混用は避けてください。また、油の中にごみがあると給気穴をふさいだり摺動部をいためる原因にな
- 気温が下がると、ゴム製部品の収縮で空気が漏れ、朝の始動が悪くなる場合がありますので暖い場所においてください。
- ○お子様の手の届かない乾燥した場所に保管してください。

りますので、清浄な油をご使用ください。



# エアコンプレッサと作業の速さ

エアコンプレッサは,使用する場合の作業の速さ(毎分合計打ち込み本数)と使用空気圧力(MPa)の関係により,下表を目安に最適な機種を選定してください。

## 作業の速さ(毎分合計打ち込み本数)

使用空気圧力 エアコンプレッサおよび出力		$0.49 \sim 0.59 \text{MPa} \  5 \sim 6 \text{kgf/cm}^2 $	$0.59 \sim 0.69 \mathrm{MPa} \  6 \sim 7 \mathrm{kgf/cm^2} $
EC 6 SA1	180~130本	130~ 90本	90~ 65本
0.4 kW	135~ 90本	90~ 60本	60~ 40本
0.75 kW	250~185本	185 ~ 135 本	135~100本


たとえば、 $0.51 \text{ MPa} \{5.2 \text{ kgf/cm}^2\}$  の圧力で 1 分間に 120 本の速さで打ち込む場合(1 秒間に 2 本)は、上の表から EC 6 SA1 または 0.75 kWのエアコンプレッサが必要となることがわかります。

# 別売部品の使い方

## <u>↑</u> 警告

• 別売部品を取付けるときは、必ずエアホースをはずし、釘を全部抜き取ってください。

## 打込調整器の使い方………



打込調整器 (図5-①) は,釘打機・タッカのハンドル部に取付け手元で簡単に打ち込み深さの調整をするものです。(図19)


本器を使用すると、材料の堅さ、釘、ステープルのサイズなどに合った打ち込み力が得られ均一な仕上がりとなります。

(詳細は打込調整器の取扱説明書を参照してください。)

# オイラー・フィルタ・減圧弁 …… (エアーセット)

工具を最適の条件でお使いいただき、工具を長持ちさせるためオイラー・フ ィルタ・減圧弁をご使用されるようおすすめします。これらは単体またはセッ トで市販されております。

(日立釘打機用ハンデイコンプレッサEC 6 SA1には取付きません。)



オイラー……清浄で適量な潤滑油を 自動的に供給できます。 油は、日立釘打機・タ ッカ用オイルのご使用 を推奨いたします。 その他使用可能な油を 21ページに示します。 5~10本打つ間に1滴 落ちる程度に調整して ください。

フィルタ……圧縮空気中の水分、ご みなどを取り除きます。 減圧 弁……エアコンプレッサの圧 縮空気を必要な一定圧 力に調整して使用でき

ます。

# 使用潤滑油

釘打機・タッカに使用する潤滑油は、日立釘打機・タッカ用オイルをおすす めします。この油も含め使用可能な潤滑油は下表のとおりです。

油	の種	類		銘	柄	お	よ	び	品	名
日立釘打機	幾・タッカ	カ用オイル					〔別途與	販売し	ており	ます〕
7 0 114 0	ベビ	コン油	日立、	ベビコ	ン用オ	イル				
その他の オイル	エンジ	ンオイル	エン	ジンオ	イル各	·銘柄	SAE	10W,	SAE	20W
, , , ,	ター	ビン油	ター	ビン油	各銘柄	i		ISO	VG32 (# 90	~ 68 ) ~ # 180 )

注 • 潤滑油は必ず上表の油を使用してください。不適正な油を使用すると 動作不良の原因になります。

# ご修理のときは

この機体は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、決してご自分で修理をなさらないでお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。

ご不明のときは、裏表紙の営業拠点にご相談ください。

その他, 部品ご入用の場合や取扱い上でお困りの点がありましたら, ご遠慮なくお問い合わせください。

## お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(No.) などを下欄に メモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	販売店
製造番号(No.)				電話番号

■ 日立工機電動工具センターにご用命のときは、下記の営業拠点にお問い合わせください。

## ●全 国 営 業 拠 点

営業本部	〒108 -6020	東京都港区港南二丁目 15番1号(品川インターシティA棟) ☎(03) 5783-0626 代
北海道支店	<b>〒</b> 060 -0003	札幌市中央区北三条西四丁目 (日生ビル) ☎(011) 271-4751(代
東北支店	〒984 -0002	仙台市若林区卸町東三丁目 3 番 36 号 ☎(022) 288-8676 代
東京支店	〒108 -6020	東京都港区港南二丁目 15番1号(品川インターシティA棟) ☎(03) 5783-0629 代
中部支店	<b>〒</b> 460 -0008	名古屋市中区栄三丁目 7番 13号 (コスモ栄ビル) ☎(052) 262-3811代
北陸支店	〒920 -0058	金沢市示野中町一丁目 163番 ☎(076) 263-4311代
関西支店	〒530 -0001	大阪市北区梅田二丁目 6番 20号 (スノークリスタル) ☎(06) 4796-8451 代
中国支店	<b>〒</b> 730 -0011	広島市中区基町 11 番 13 号 (第一生命ビル) <b>☎</b> (082) 228-0537代
四国支店	<b>〒</b> 761 -0113	高松市屋島西町字百石 1981 ☎(087) 841 - 6191 代
九州支店	₹813 -0062	福岡市東区松島四丁目 8 番 5 号 ☎(092) 621-5772 代

● 電動工具ご相談窓口 ― お買物相談などお気軽にお電話ください。

お客様相談センター フリーダイヤル 0120 - 20 8822 (無料) \*\*携帯電話からはご利用になれません。(土・日・祝日を除く 午前 9:00~午後 5:00) 電動工具ホームページ — http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

# **②**日立工機株式会社

507